



dreamGEAR
www.dreamgear.net



PACKAGE CONTENTS:

- Light Gun
- Dual Charging Dock
- 2 Turbo Wheels
- Baseball Bat Extension
- Golf Club Extension
- Tennis Racket Extension
- Pool Stick Extension
- Remote Cradle
- 1 Set of Jeli Grips
- 2 Game Grips
- 2 Wrist Straps
- 2 Remote Savers
- 2 Rechargeable Battery Packs
- Component/S-Video/AV Multi-Cable

GETTING STARTED:

Sports Extensions (Baseball, Golf, Tennis or Pool extensions):

1. Place your Wii Remote into the Remote Cradle.
2. With your Wii Remote connected to the Remote Cradle, attach the sports extension to the Remote Cradle by screwing the extension into the Remote Cradle. To attach extension, turn clockwise until turning becomes tight.
3. To remove extension from Remote Cradle, unscrew in a counter-clockwise motion until extension comes off.

Turbo Wheel:

1. Place the Wii Remote into the Turbo Wheel with the directional pad facing the left side.
2. The Turbo Wheel features an infrared pass-thru which allows the user to make on screen selections without having to remove the Wii Remote from the Turbo Wheel.

Jeli Sleeve:

1. Carefully slide the Wii Remote Jeli Grip over the Wii Remote.
2. Carefully slide the Wii Nunchuck Jeli Grip over the Wii Nunchuck.

Light Gun:

1. Place the Wii Remote into the Light Gun casing by sliding it top first and press down on the bottom of the Wii Remote to secure.
2. The trigger presses the B Button on the Wii Remote.
3. To place the Nunchuck in the Light Gun, pull open the Nunchuck casing and slide the Nunchuck into the back of the Light Gun.
4. Replace the Nunchuck cover over the Nunchuck while keeping fitting the cable through the bottom hole.
5. The left button on the back of the Light Gun presses the C Button on the Nunchuck.
6. The right button on the back of the Light Gun presses the Z Button on the Nunchuck.

Charging Dock:

1. Insert the Rechargeable Battery into the back of the Wii Remote.
2. Place Wii Remote (with Rechargeable Battery attached) into the Charging Dock.
3. The LED will illuminate when the Wii Remote is charging.

COMPONENT CABLES:

Using the Component Cables:

1. To hook up the video, plug the green, blue and red (since there are 2 red plugs, use the red plug nearest to the blue and green plugs) plugs into the corresponding ports on your TV.
2. To hook up the audio, plug the white and red (the red plug nearest to the white plug) plugs into the corresponding audio ports on your TV.

Using the S-Video Cables:

1. Plug the white, red and yellow plugs into the corresponding ports on your TV for both audio and video.
2. Plug the S-Video cable into the S-Video port on your TV.

Using the AV Cables:

1. Plug the white, red and yellow plugs into the corresponding ports on your TV for both audio and video.

dreamGEAR
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net



CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Light Gun
- Estación de carga doble
- 2 Volantes turbo
- Extensión de bate de béisbol
- Extensión de palo de golf
- Extensión de raqueta de tenis
- Extensión de taco de billar
- Base para control remoto
- 1 Juego de Jeli Grips
- 2 Empuñaduras para juegos
- 2 Pulseras
- 2 Protectores de control remoto
- 2 Paquetes de batería recargables
- Componente/Video S/Multicable AV

PARA COMENZAR:

Extensiones para deportes (extensiones de béisbol, golf, tenis o billar):

1. Coloque su control remoto Wii en la Base para control remoto.
2. Con el control remoto Wii conectado a la base para control remoto, conecte la extensión para deportes a la base para control remoto atornillando la extensión hacia la base. Para conectar la extensión, gire hacia la derecha hasta que quede apretada.
3. Para retirar la extensión de la base para control remoto, desatornille con un movimiento hacia la izquierda hasta que la extensión se salga.

Volante:

1. Coloque el control remoto Wii en el volante con el pad direccional hacia la izquierda.
2. El volante incluye una línea de paso infrarroja que permite al usuario hacer selecciones en pantalla sin tener que sacar el control remoto Wii del volante.

Funda del jeli grip:

1. Deslice cuidadosamente el control remoto jeli grip Wii sobre el control remoto Wii.
2. Deslice cuidadosamente el nunchuck jeli grip Wii sobre el nunchuck Wii.

Pistola Light Gun:

1. Coloque el control remoto Wii en la carcasa para la pistola Light Gun deslizando primero su parte superior y presionando en la parte inferior del control Wii para asegurar.
2. El disparador presiona el botón B del control remoto Wii.
3. Para colocar el nunchuck en la pistola Light Gun, abra la carcasa del nunchuck y deslice el nunchuck hacia la parte posterior de la pistola.
4. Coloque la tapa del nunchuck sobre el nunchuck mientras introduce el cable a través del orificio inferior.
5. El botón izquierdo en la parte posterior de la pistola Light Gun presiona el botón C en el nunchuck.
6. El botón derecho en la parte posterior de la pistola Light Gun presiona el botón Z en el nunchuck.

Estación de carga:

1. Inserte la batería recargable en la parte trasera del control remoto Wii.
2. Coloque el control remoto Wii (con la batería recargable conectada) en la estación de carga.
3. El LED se iluminará cuando el control remoto Wii se esté cargando.

CABLES PARA COMPONENTES:

Cómo usar los cables para componentes:

1. Para conectar el video, inserte los enchufes verde, azul y rojo (dado que hay 2 enchufes rojos, use el que esté más cerca de los enchufes azul y verde) en los puertos correspondientes del televisor.
2. Para conectar el audio, inserte los enchufes blanco y rojo (el cable rojo más cercano al enchufe blanco) en los puertos de audio correspondientes del televisor.

Cómo usar los cables para S-Video:

1. Inserte los enchufes blanco, rojo y amarillo en los puertos correspondientes de su televisor para audio y video.
2. Enchufe el cable para S-video en el puerto de S-video de su televisor.

Cómo usar los cables de AV:

1. Inserte los enchufes blanco, rojo y amarillo en los puertos correspondientes de su televisor para audio y video.



**PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net**



CONTENU DU PACK:

- Un Light Gun
- La Station de Chargement Dual Dock
- 2 Volants Turbo
- L'Extension Batte de Baseball
- L'Extension Club de Golf
- L'Extension Raquette de Tennis
- L'Extension Queue de Billard
- Un Support de Télécommande
- 1 Jeu de Jeli Grips
- 2 Game Grips
- 2 Dragonnes
- 2 Protections pour Télécommande
- 2 Bloc-Piles Rechargeables
- Multi-Câble Composante/S-Video/AV

DÉMARRAGE:

Extensions Sports (Baseball, Golf, Tennis ou Billard):

1. Placez votre Télécommande Wii dans le Support de Télécommande.
2. Une fois votre Télécommande Wii attachée au Support, attachez l'extension sport au Support en y vissant simplement l'extension dedans. Pour attacher l'extension, tounez dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle soit fermement serrée.
3. Pour retirer l'extension du Support de Télécommande, dévissez jusqu'à séparer l'extension.

Volant de Course:

1. Introduisez votre Télécommande Wii dans le Volant de Course en plaçant la touche directionnelle vers la gauche.
2. Le Volant de Course dispose d'un voyant infrarouge qui permet au joueur de faire des sélections à l'écran sans avoir à retirer la Télécommande Wii du Volant de Course.

Jeli Sleeve:

1. Faites glisser le Jeli Grip pour Télécommande Wii avec précaution sur la Télécommande Wii.
2. Faites glisser le Jeli Grip pour Nunchuck Wii avec précaution sur le Nunchuck Wii.

Light Gun:

1. Placez la Télécommande Wii dans la rainure du Light Gun en faisant glisser le haut en premier puis en appuyant sur le bas jusqu'à ce qu'elle soit correctement mise en place.
2. La gâchette appuie sur le Bouton B de la Télécommande Wii.
3. Pour insérer le Nunchuck dans le Light Gun, ouvrez le capot de l'emplacement pour Nunchuck et glissez-le à l'arrière du Light Gun.
4. Refermez le capot sur le Nunchuck en prenant soin de passer le câble dans le trou au bas du Light Gun.
5. Le bouton gauche à l'arrière du Light Gun appuie directement sur le Bouton C du Nunchuck.
6. Le bouton droit à l'arrière du Light Gun appuie directement sur le Bouton Z du Nunchuck.

Support de Chargement:

1. Insérez la Batterie Rechargeable dans la Télécommande Wii.
2. Placez la Télécommande Wii (avec la Batterie Rechargeable insérée) dans le Support de Chargement.
3. Le témoin de charge s'allume quand la Télécommande Wii se recharge.

CÂBLES COMPOSANTES:

Utilisation des Câbles Composantes:

1. Pour connecter la vidéo, branchez le câble vert, bleu et rouge (attention, puisqu'il y a deux câbles rouges, utilisez le plus proche des câbles bleu et vert) dans les ports correspondants de votre TV.
2. Pour connecter l'audio, branchez le câble blanc et le rouge (le plus proche du câble blanc) dans les ports audios correspondants de votre TV.

Utilisation des Câbles S-Vidéo:

1. Pour connecter l'audio et la vidéo, branchez les câbles blanc, rouge et jaune dans les ports correspondants de votre TV.
2. Branchez le câble S-Vidéo dans le port S-Vidéo prévu sur votre TV.

Utilisation des Câbles AV:

1. Pour connecter l'audio et la vidéo, branchez les câbles blanc, rouge et jaune dans les ports correspondants de votre TV.